

Настенные переключатели BLE 013B9

- A Крепление к стене или к распределительной коробке (винтами)
- B Крепление к стене (с помощью клея)
- C Демонтаж кнопок
- D1 Установка одной кнопки
- D2 Установка двойной кнопки

Совместимые пластины
 Рамку переключателя BLE 013.B9 можно заменить.
 См. Следующую таблицу

Производитель	Тип
BERKER	S1, B1, B3, B7 Glas
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
Jäger Direkt	Opus Inform, Kubus, Fusion
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-Smart, M-Arc, M-Plan

ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

- Дальность передачи: около 10 м в свободном пространстве и без препятствий
- Дальность передачи может варьироваться в зависимости от структуры здания

Пример:

- Железобетонные стены и / или металлические стены
- Выключатели, установленные на металлической поверхности или в металлических рамах
- Перегородки, заполненные изоляционным материалом на металлической подложке
- Потолки с металлическими или углеродными панелями
- Свинцовое стекло или стекло с металлической оболочкой, стальная мебель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Источник электроэнергии	Встроенный автономный генератор
Рабочая частота	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Сертификаты	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Количество циклов переключения	мин. 50.000
Рабочая Температура	-25°C ... +65°C

Информация

- Переключатель 013.B9 предназначен для использования в помещении
- Продукция не предназначена для установки в помещениях с высокой вибрацией, механическими ударами, с высокой влажностью, с высоким содержанием пыли или во взрывоопасной атмосфере

Инструкции по технике безопасности

- Опасность удушья! Не оставляйте упаковочный материал без присмотра, т.к. дети могут проглотить маленькие части и задохнуться.
- Монтаж и эксплуатация изделия только в соответствии с прилагаемым руководством. Не допускается внесение изменений в конструкцию изделия.
- Неправильная очистка может повредить изделие.
 Рекомендуется чистить мягкой и влажной тканью



013B9

